



Kit portátil de monitorización

Supervisión termográfica donde se necesite en cada momento

La configuración portátil para monitorización de temperaturas permite controlar procesos de forma temporal, rápida y sencilla sin las implicaciones que tendría una instalación permanente.

Especialmente adecuado para servicios de mantenimiento o de investigación/optimización de procesos, permite llevar la monitorización termográfica al punto en que se necesite.

El kit se puede utilizar directamente desde la maleta orientando las cámaras **FLIR** desde las roscas whitworth fijas a ella, o desplegando los diferentes elementos y utilizando las extensiones de 5 metros y los dos trípodes de sobremesa que se incluyen.



Distribuidor oficial



Kit portátil de monitorización

El kit consta de una maleta de transporte de alta resistencia junto con dos o tres cámaras termográficas de los modelos **FLIR** Ax8, A35 o A65 (configuración a definir), alimentación, y un PC portátil con la licencia del software **bcbMonitor** preinstalado.

Con el kit portátil de monitorización se tiene plena autonomía para realizar monitorizaciones en equipos o procesos durante el tiempo que se considere suficiente y, a continuación, trasladarlo a otro escenario para proceder a una nueva monitorización.

Todos los elementos necesarios están protegidos y situados de manera segura dentro del aislante interno de la maleta. Sólo se requiere disponer de alimentación eléctrica a 110/220 VAC en las inmediaciones.



El kit incluye:

- Modelos de cámaras **FLIR** seleccionadas.
- Maleta de transporte de alta resistencia preparada para albergar los demás elementos.
- Un ordenador personal con pantalla de 11", procesador i5 o superior, disco duro de 300 Gb.
- Switch PoE de cuatro entradas que se alimenta a 110/220 VAC.
- Cables de 1 metro entre cámaras y ordenador.
- Extensiones de 5 metros para posicionamiento de las cámaras fuera de la maleta de transporte.
- Dos (2) trípodes de mesa de alta resistencia y estabilidad.
- Plataforma de apoyo del PC durante su uso con la maleta abierta.

bcb

Fernando el Católico, 11
28015 Madrid
Tel. (+34) 91 758 00 50
info@bcb.es
www.bcb.es

bcb

Homero 538-303.
Polanco V, Sección
Del. Miguel Hidalgo
11570 México DF, México
Tel. (+52) 55-91 83 05 47 Ext:7547
Sucursal Monterrey. Tel. (+52) 81-21 33 82 85
info@bcbmex.com
www.bcbmex.com

